



Kurzanleitung WOWI-CONTROL-C-Max

Anzeige Display

In der Hauptübersicht des Displays ist der Anlagenzustand der Anlage abgebildet.

;	•	Hauptubersicht	2/77 € Aus	
	•	Zeitschaltprogram Zeitschaltprogram	Aus	
	•	AUL-Feuchte rel AUL-Feuchte abs	0 %rH 0.0g/kg	

Pos.	Bezeichnung	Funktionen	
1	Display	 Anzeige von Menüs, Objekten, Parametern, Parameterwerten, Befehlen etc. 	
2	Auf/Ab	 Navigieren durch Menüs Verändern von Parameterwerten 	
3	Bestätigen-Taste	 Auswählen von Menüs Übernehmen des geänderten Wertes 	
4	Zurück-Taste	 Zurück in übergeordnetes Menü Verwerfen des geänderten Wertes 	
5	Alarm-Taste LED	 Sprung zur Alarmseite 	
6	Info-Taste LED	 Signalisierung des Anlagenzustands 	

Info LED

Die Info-LED auf dem Bedienelement gibt Auskunft über den aktuellen Anlagenzustand

Aus	Anlage aus
Grün	Ein/Comfort/Economy
Grün blinkend	Nachtkühlung/Boost/externe Steuerung
Orange blinkend	Brandschutzklappen-Test
Orange	Stop (Alarm/Not-Stop)
Orange/Grün blinkend	Manuelle Bedienung
Rot	Feuer

Passworteingabe

Hauptmenü → Passworteingabe

Benutzer:	1000	1 Schlüssel
Service:	2000	2 Schlüssel

ACHTUNG! Durch unsachgemäßen Gebrauch der Passwortebenen können unwiderrufliche Änderungen am Programm entstehen. Hierdurch kann die Garantie des Herstellers nicht gewährleistet werden!

Alarm quittieren

Die Benutzer Passwortebene ist erforderlich!

- 2x Alarm-Taste (5) drücken → Alarmliste wird angezeigt
- Freischalten der anstehenden Alarme durch Drücken von Alarm Quittieren mit Bestätigen (3).
- Anschließend auf Ausführen und Bestätigen (3).

Sollwerte einstellen

Die Service Passwortebene ist erforderlich!

Hauptmenü → Anlage → Einstellungen

• Hier können die Sollwerte durch auswählen eines Wertes mit (3) und verändern über Auf / Ab (2) und anschließender Bestätigung des neuen Wertes durch (3) erfolgen.

Uhrzeit einstellen

Hauptmenü 🇲 Systemobjekte

- In der ersten Zeile müssen das aktuelle Datum und die Uhrzeit eingestellt werden.
- Ohne Uhrzeiteneinstellung erfolgt kein Betrieb der Anlage nach Zeitschaltprogramm und eventuelle Störmeldungen haben einen falschen Zeitstempel!

Anlagenstatus

Der aktuelle Anlagenstatus kann in der Hauptübersicht oder unter Anlagen Funktionen eingesehen werden.

Hauptmenü → Anlage → Anlagen Funktionen

- In der ersten Zeile wird die aktuelle Betriebsart der Anlage angezeigt (Betriebszustand).
- In der folgenden Zeile ist der Grund für diesen Zustand angegeben (Anlagenzustand).
- In der dritten Zeile kann die Anlage im Handeingriff übersteuert werden (Handeingriff).

Zeitschaltprogramm

Die Benutzer Passwortebene ist erforderlich!

Hauptmenü → Anlage → Sollwerte/Einstellungen → Zeitschalt-Programm

Für jeden Tag kann ein Schaltprogramm aus maximal 6 Uhrzeiten und Schaltwerten konfiguriert werden.

Beispiel:

Montag anwählen (3)

- Zeit-1 ist fest auf 00:00 eingestellt, es kann nur der Anlagenzustand verändert werden.
- Zeit-2 ist die gewünschte Startzeit der Anlage durch anwählen (3) und verändern der Zeit mit (2). Anschließend den Anlagenzustand auf den gewünschten Wert (Economy/Comfort) wählen.
- Zeit-3 ist die gewünschte Ausschaltzeit am Abend.

Zur Vereinfachung kann das Montagsprogramm auf die weiteren Tage kopiert werden (Kopieren ZSK).

Zusätzlich können Ausnahmetage und dazugehörige Ausnahme-Zeitschaltprogramme eingestellt werden.

Weiterführende Informationen finden Sie in der Betriebs- und Wartungsanleitung WOWI-CONTROL-C-Max.

